

注意

(間違った使用方法を避けるためのご注意)

右図のようにコンパス（エンドキャップ）は必ずアルミの筒本体上部（VSSLロゴの上）にのみ取り付けて下さい。

お好みの飲み物はアルミの筒本体上部にのみ保管できます。

液体を入れている時は絶対にライトを上部に取り付けしないでください。

ライトを本体から外す時は上に向けて取り外して下さい。下に向けて取り外すと中のショットカップやボトルオープナーが飛び出します。

ライトは必ずアルミの筒本体のショットカップやボトルオープナーを収納している下側に取り付けてください。



ライトの点灯・モード切替方法

ライトのスイッチはザックの中などで誤作動を防ぐ為、長押しでスイッチが入るようになっています。点灯後スイッチを押すたびにモード切り替えができます。

- ハイモード（スイッチ長押しで点灯）
- ローモード（点灯後1回スイッチを押す）
- 赤色モード（点灯後2回スイッチを押す）
- SOSモード（点灯後3回スイッチを押す）

VSSL フラスクお手入れ方法

- ・ご使用する前に温水と中性洗剤で洗い、温水でしっかりとすすぎを行なって下さい。
- ・食器洗浄機で洗うことはできません。
- ・クレンザーや研磨剤の入った洗剤、焦げ落とし用スポンジなど使用できません。
- ・1週間以上液体を保管しないでください。

内側がガラス張りの世界初の金属製フラスク

アルミの筒の内側は分子レベルの石英ガラス層になっています。壊れることはなく取り除くこともできません。ガラスはお酒の味を維持するために最良の素材です。

輸入・販売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp