



取扱説明書

985ml クックセット
ESCS985HA0

エスビットの高品質なアルコールバーナー付クックセットをご購入くださりありがとうございます。どんな気象条件でもすばやく飲料水を沸かし、食物を温めることが出来ます。バイリンガル説明書の図を見ながら本書をお読み下さい。すべての部分がハードアルマイト加工され軽量で非常に丈夫です。また収納時はバーナー等をポット内に収納できコンパクトになります。熱源にはアルコールバーナーだけではなくEsbiteの固形燃料も使用することが出来るよう専用プレートが付属されています。

パッケージ箱の内容 (バイリンガル説明書参照)

- (A) スタンド(ウインドシールド)
- (B) ラージポット容量985ml
- (C) スモールポッド容量470ml (蓋)
- (D) アルコールバーナー
- (E) Esbite固形燃料用サポートプレート
- (F) メッシュバッグ

注意: パッケージ箱の内容を点検するときは誤って子供が口に入れたりしないよう十分注意して下さい。

使用方法

最初に使用する前に2つのポットを食器用洗剤を使い温水でよく洗ってください。このとき自動食器洗浄機は使用しないで下さい。よく乾燥させた後ご使用ください。

1. 平らな安定した場所で組み立てます。
2. スタンドをポット内から取り出します。
3. スタンドにポット(985ml)を置きます。
4. バーナーからフレームエクステンション(火力調整・消化蓋)を外します。
5. バーナーの蓋を反時計回りに回して外します。
6. バーナーに工業用アルコール(メチルアルコール)を入れます。エチルアルコールもご使用できます。アルコールの量は多くても2/3(約70ml)までにして下さい。70mlで最大約30分燃焼します。50mlのアルコールで600mlの水が約12~13分間で沸きます。(二酸化炭素の排出を考えると沸かす水と燃料のアルコールの割合は水9に対しアルコール1程度です。で、450ccの水を沸かす場合約50ccのアルコールをお勧め致します。)
- 注意: 粗悪な工業用アルコールは使用しないで下さい。
7. バーナーをスタンドの中に入れる。
8. バーナーに火をつける。
9. 必要であればフレームエクステンション(火力調整蓋)を調整して火力を調節する。
10. バーナーを消す
 - ・ポットをスタンドより外します。
 - ・フレームエクステンション(火力調整蓋)を完全に閉じます。
 - ・バーナー、スタンドが冷めるのを待って収納して下さい。

Esbite固形燃料14gtabを使用する場合

1. 平らな安定した場所で組み立てます。
2. スタンドをポット内から取り出します。
3. スタンドにポット(985ml)を置きます。
4. Esbite固形燃料14gtabをサポートプレートに置きます。
5. Esbite固形燃料14gtab1個で約10-15分燃えます。
6. Esbite固形燃料14gtab1個で400ccの水が沸き(約6-8分)、また食物を温めることが出来ます。
7. Esbite固形燃料14gtabに火をつけます。

ご注意

1. アルコールバーナーは必ず屋外で使用して下さい。屋外での使用において山火事など起こさないよう環境に十分注意して使用して下さい。
2. アルコールバーナーは本製品(Esbiteクッカー)以外には使用しないで下さい。
3. 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
4. 使用中は目をはなさないようにして下さい。
5. 使用中はやけどなどの怪我が無いよう周囲の人、また周りに燃えやすい物が無いように注意して下さい。
6. 使用中はバーナーやスタンドが非常に熱くなっているためのでむやみに触れないで下さい。
7. 使用中はバーナーへの燃料補給はもっとも危険なものでしないで下さい。
8. 燃料補給、収納は完全にバーナーが冷めた状態でして下さい。
9. ポットの空焚きはしないで下さい。
10. 風がない場所で使用して下さい。
11. ポットの洗浄にはやわらかいスポンジを使用して下さい。クレンザー、金ブラシなど傷がつきやすい物で洗わないで下さい。



写真の固形燃料はパッケージ箱の内容に含まれません

輸入・販売元



〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-7-11 安田ビル
TEL.03-3862-3881 FAX.03-3862-5940