



ポケットメイト USB

- SL73300000 シルバー
- SL73301000 レッド
- SL73302000 ブルー
- SL73303000 ピンク

ファスナーの引き手やキーホルダーに引っ掛けることができます。

- 325 ルーメン
- USB 充電式
- 2 モード：ロー、ハイ
- IPX4 (生活防水)
- リチウムポリマーバッテリー
- ハンズフリー



充電状況を表示する電源ボタンを内蔵

充電中

充電完了

FL 1 STANDARD	HIGH (高)	LOW (低)
	325 LUMENS	45 LUMENS
	20min	1h
	76m	28m
	1,400cd	200cd
	1m	1m

ポケットクリップで帽子に簡単に装着可能



輸入・販売元

株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp

重要

初めてお使いになる前にバッテリーを完全に充電してください。

ポケットメイトUSBをご使用になる前に、この取扱説明書をお読みください。この取扱説明書には重要な安全上および操作上の指示が含まれていますので、必ず保管してください。

警告

電池の安全性

爆発の危険、火傷、火災の危険があります。分解、粉碎、短絡(ショート)60°C以上の加熱、または火中に廃棄しないでください。電池はリサイクルするか、各自治体の指示に従って廃棄してください。

警告

LEDの安全性

LEDの放射線(Rg-2)。ビームを凝視しないでください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。iec 62471 Ed 1.0:2006-07に準拠。

充電

最初に使用する前にバッテリーを充電してください。

ライトの側面にある充電ポートにアクセスするには、ゴム製のタブの電球側の端に爪を差し込み、ゴム製のカバーを剥がします。カバーを元に戻すには、タブを開口部に戻します。防水機能を確保するため、カバーが完全に収まっていることを確認してください。

充電コードをUSBソケットに差し込み、MicroUSBコネクタをライトの充電ポートに差し込みます。電源ボタンは充電インジケータになっています。充電中はボタンが赤く光り、満充電になると緑に光ります。

操作方法

出力モード=LOW(低)、HIGH(高)、オフ

電源ボタンを押してから1.5秒以内に再度ボタンを押すと、ライトのモードが変更されます。点灯している状態で電源ボタンを押すと電源がオフになります。

製品用途

ストリームライトの懐中電灯は、高輝度、ヘビーデューティー、ポータブル光源として使用することを目的としています。街灯での使用について、光源以外の目的でフラッシュライトを使用することは、推奨していません。