



キーメイト USB
SL73200000

- USB 充電エリアライト
- 35 ルーメン (ハイ)
- 3 モード (ハイ・ロー・ストロボ)



この度は、ストリームライト社の充電式のハンズフリーエリアライト
キーメイト USB をお買い上げ頂きありがとうございます。

特徴

充電可能なリチウムポリマーバッテリーを搭載した、ちょっとした身の回りを照らすライトです。形状は鍵型でカラビナ付なのでキーホルダーやジッパーの引き手などに簡単位取り付けられます。完全防水ではありませんが IEC 規格の IPX4 をクリアしているので水しぶき程度なら問題ありません。また、ハウジングはアルミ製ダイキャストとポリカーボネート製で高さ 1m からの落下テストにも合格しています。プッシュスイッチはロー、ハイ、ストロボ、オフと切り替わります。

- エリアライトとしてキーリングやジッパープルに取り付けられます。
- 誤作動しにくい電源ボタン
- 電源ボタンにバッテリー充電インジケータ付き
- バッテリー：110mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー
- 充電用マイクロ USB ポート
- バッテリー残量警告インジケータ
- スプリング式カラビナクリップ

取扱説明書

1. 重要!

- a: キーメイト USB を使用する前にはバッテリーを充電する必要があります。 充電することにより「Try Me」モードを無効にします。
- b: 充電されると後述する機能が使用できます。

2. チャージポートへのアクセス

- a: ライト側の充電ポートにアクセスするには爪でゴム製のカバーを剥がします。
- b: このカバーは防水機能を確保するためのものです。充電後は必ず装着して下さい。

3. バッテリーの充電

- a: 充電コードを USB ソケットに差し込み、マイクロ USB コネクタをライトの充電ポートに接続します。
- b: 電源ボタンが充電インジケータになります。充電インジケータが赤から緑に変わったら充電完了です。約 3 時間以内でどんなパワースourceからでも満充電となります。

4. ライト機能

- a: 出力モード = ロー、ハイ、ストロボ、オフ

出力モードの切り替え方

電源ボタンを 1.5 秒以内に再度押すたびにロー、ハイ、ストロボ、オフの順に切り替わります。1.5 秒以上何もしないとオフとなります。それぞれのモードで 2 秒以上点灯した後に電源ボタンを押すと電源がオフになります。

b: バッテリー残量警告インジケータ

電源ボタン部分が赤色 LED 点灯します。さらにバッテリー残量が少なくなると点滅します。一度点滅し始めると、連続点灯時間は 10 分未満になります。点滅後はそれ以上の通知なしで電源がオフになるので注意してください。

- ケース素材：耐衝撃性ポリカーボネート、
主要本体部分：アルミダイキャスト

- サイズ：7.3 x 2.74 x 1.27cm

- 重量：14.2g

- 光源：チップオンボードテクノロジー (COB) LED/LED 寿命：50,000 時間

- 出力：ハイ：35 ルーメン ロー：16 ルーメン ストロボ (ハイ)

- 点灯時間：ロー：2 時間、ハイ：1 時間、ストロボ：2 時間

- バッテリー：110mAh リチウムポリマーバッテリー (メンテナンス不要シールドバッテリー / 交換不可能) 300-400 回充放電可能

注意

1. パッケージ内では初期モード (トライミー) となっていますので必ず充電を行ってから使用してください。
2. LED の光は目に害を及ぼすことがありますので直視しないでください。
3. 子供 (幼児) の手の届かないところに保管してください。