



MADE TO SURVIVE.



サーモマグ

ESMGS280TLS



サーモマグ
フリップトップ蓋付

ESMGF450TLS
ESMGF450TLBK



サーモマグ
断熱蓋付

ESWM450TLS
ESWM450TLBK



フードジャグ

ESFJS400TLS
ESFJS550TLS



バキュームフラスク

ESVF500TLS
ESVF750TLS
ESVF1000TLS

取扱説明書

エスビット

サーモマグ フードジャグ バキュームフラスク

重要!

- ・熱湯など高温の飲み物に注意してください。やけどの危険があります。
- ・炭酸飲料を入れないでください。内圧が上がり蓋が開かなくなる可能性があります。
- ・生鮮食品、乳製品、離乳食を本体内に長期間保管しないでください。細菌が増殖する危険があります。
- ・電子レンジやオーブン、ストーブの上、または裸火の上で使用しないでください。
- ・食器洗い機で洗浄しないでください。強力な洗浄剤や研磨剤を使用しないでください。

初めて使用する前に

ぬるま湯とうすめた食器用中性洗剤で入念に手洗いをして、よくすすいで乾かしてください。

飲み物を注ぐ

- ・保温、保冷効果を十分に保つ為、初めにお湯や冷水で本体内を温めたり冷やしてから飲み物を注いでください。
- ・蓋を閉めるときは、蓋のシールが傷んでいないことを確認してください。

(サーモマグ)

- ・蓋を押して均等に完全に閉じてご使用ください。
- (注)この蓋は開口部があるので中身がこぼれる恐れがありますのでご注意ください。

(サーモマグフリップトップ蓋付)

- ・蓋をまわして完全に閉めて上部のフリップトップを押して完全に閉じてください。
- ・持ち運ぶときは可能な限り直立させて誤って蓋が開かないようにしてください。

(サーモマグ断熱蓋付/フードジャグ/フラスク)

- ・蓋をまわして完全に閉めてください。

使用后

ぬるま湯とうすめた食器用中性洗剤で手洗いをして、よくすすいで乾かしてください。

保管する場合は蓋をししないでください。

本品を譲渡する場合は、この取扱説明書も含めてください。

廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

輸入・発売元



〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp