

SOLID FUEL COOKSET

ESCS1000HA



MADE TO SURVIVE.



この度はエスビットの固形燃料用クックセットをお買い求めいただきありがとうございます。この固形燃料用クックセットは屋外で素早く簡単に料理を温めたり、お湯を沸かししたりすることができます。軽量で堅牢なアルミニウムに硬質アルマイト加工を施してあります。軽量でコンパクトなため、荷物の負担になりません。固形燃料用クックセットでたくさんの楽しい時間をお過ごしください。

クックセットの開梱

警告!

窒息の危険があります!

お子様が梱包材の一部を飲み込んだり、梱包材を頭からかぶったりすることがあります。子供が窒息する恐れがあります。

・製品を開梱したら、梱包材を直ちに廃棄してください。

1. 固形燃料調理器具を開梱します。
2. 製品の内容に関して構成部品を確認してください。

製品構成 (図1参照)

- (A) ポット本体 (容量1000ml)
- (B) ポットの蓋
- (C) ウインドスクリーン兼 ポットスタンド (五徳) (タブレットトレイ一体型)
- (D) メッシュバッグ
- (E) フタ用ハンガー

安全にご使用いただくために

固形燃料用クックセットは、食品の温めやお湯を沸かすことのみを目的としています。塩分や酸味の強い食品の調理には適していません(リンゴの煮込み、トマトピューレ、ルバーブ、ニシンのマリネなど)。塩水で食品を調理せず、無塩の水のみを使用してください。塩を加えるのは、調理後にしましょう。このクックセットにはエスビットの別売固形燃料タブレット27gまたはミリタリー(14g)をご利用ください。

固形燃料用クックセットは屋外でのみ使用できます。固形燃料用クックセットは必ず手で洗浄し、適切に梱包してください。それ以外の使用は意図されていません。製造者は意図しない使用による損害について責任を負いません。

取扱説明書

- ・取扱説明書をすべて読み、安全に関する指示は特に注意してください。
- ・取扱説明書は大切に保管してください。固形燃料用クックセットを譲渡する場合は、取扱説明書も忘れずに渡してください。

安全に関する基本的な注意事項

- ・使用中は、固形燃料用クックセットを絶対に放置しないでください。
- ・子供は、固形燃料や熱い食べ物、液体を扱う際に生じる危険性を知りません。
- ・子供に固形燃料用クックセットを使用させないでください。
- ・固形燃料調理器の使用または加熱中は、子供やペットを近づけない。
- ・知的障害者や身体障害者は、事前の指示に従い、決して一人で固形燃料用クックセットを使用しないでください。クックセットには、別売のエスビット固形燃料タブレットのみを使用してください。他のすべての燃料は適していません。使用すると、部品が熱くなります。
- ・使用後は必ず冷ましてください。

環境条件

固形燃料用クックセットを安全に使用するためには、適切な環境条件が必要です。以下の安全に関する指示をお読みください。

警告!

直火による火災の危険があります。

- ・火災は深刻な人身事故や物的損害につながる恐れがあります。
- ・固形燃料用クックセットは、平らで堅固な不燃性の表面でのみ使用してください。
- ・固形燃料用クックセットは、すぐ近くに燃えやすいものがない場所で使用してください。
- ・テント内や狭い部屋では使用しないでください。

操作方法

初めて使用する前に洗浄する

1. 初めて使用する前に、ぬるま湯と中性洗剤でポットと蓋を十分に手洗いしてください。

ポットは食器洗い機には対応していません。

2. 手洗い後、ポットを乾燥させます。

使用後のお手入れ

使用後はタブレットトレイの残留物を清掃してください。

固形燃料用クックセットの組み立てと充填

1. 水平な場所にスタンド(五徳)を置く。
2. ポットをスタンド(五徳)の所定の開口部に置きます。
3. 固形燃料を指定のタブレットトレイに置きます。
4. 別売の固形燃料タブレット27gで約12~15分の燃焼します。
5. 27gのタブレットで900mlの水を温めることができます。または食品を温めるのに適しています。

固形燃料用クックセットでの加熱

警告!

直火による火災の危険

- ・火災は重大な人身事故や物的損害につながる恐れがあります。
- ・固形燃料用クックセットに直に触れないでください。

警告!

炎による火災の危険

調理中に固形燃料用クックセットに直に触れないでください。

- ・風を避けられる場所でのみ使用してください
- ・炎が消せることを確認してください。
- 1. エスビットの固形燃料に点火する空の状態加熱すると、ポットが破損する恐れがあります。
- ・水や食品をより早く加熱し、エネルギーを節約するために蓋を使用します。

クリーニング

警告!

表面が熱くなっているため、火災の危険があります。

高温の表面は、皮膚に触れると火傷の原因となることがあります。

- ・ポット、蓋、スタンド(五徳)が冷めるまで放置してください。

アドバイス

- ・強力な洗剤や研磨剤を使用しないでください。
- ・金属製のスポンジは洗浄に使用しないでください。
- ・固形燃料用クックセットは、食器洗い機には対応していません。

1. ポットとスタンド(五徳)を完全に冷まします。
2. 調理器具を分解します。
3. ぬるま湯と中性洗剤で洗浄します。
4. すべての部品をよく乾燥させます。

収納と持ち運び


クックセットのすべての部品が完全に冷却され、洗浄された後、クックセットを梱包します。

1. スタンド(五徳)をポットの中に入れます。
2. 鍋に蓋をします。
3. メッシュバッグに収納します。

テクニカルデータ

総重量: 314g
収納サイズ: 高さ88mm, 直径157mm
容量: 1000ml
燃焼時間(固形燃料27g): 12-15分

図1



輸入・発売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
http://www.iizukaco.co.jp email:cs@iizukaco.co.jp