



アルミクックセット ESCW2500NS  
アルミフライパン18cm ESP185HANS

## ご注意

- 1.最初に使用する前に食器用洗剤を使い温水でよく洗ってください。  
自動食器洗浄機は使用しないで下さい。
- 2.その後よく乾燥させた後ご使用ください。
- 3.食器の洗浄にはやわらかいスポンジを使用して下さい。  
クレンザー、金ブラシなど傷がつきやすい物で洗わないで下さい。
- 4.ノンスティックコーティング(焦げ付き防止処理)されたフライパンに植物油かクッキングオイルでグリースアップして下さい。

注意:ノンスティックコーティングされたフライパンにはシリコン製か木製の調理器具をお使い下さい。鋭いものと金属性のフライ返しなどはフライパンに傷を付けることがあります。

- 5.空焚きはしないで下さい

輸入・発売元



〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル  
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940  
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp