



STREAMLIGHT®

【重要】初めてご使用になる前に、必ずバッテリーをフル充電してください。

ウェッジ 取扱説明書

ウェッジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は卓越した性能を持つ EDC（エブリデイ・キャリア）ライトです。プロ用ツールとして適切に維持・管理いただくことで、長年にわたり安心してお使いいただけます。ご使用前に本マニュアルを必ずお読みください。また、このマニュアルには安全上の重要な指示が記載されていますので、大切に保管してください。

警告 火災および火傷の危険。

ウェッジは非常に強力な光を放ちます。数秒以上点灯させると本体が熱くなります。点灯中は、レンズ面を皮膚やあらゆる物体に接触させないでください。持ち運びや保管の際は、誤ってスイッチが入らないよう十分に注意してください。内部に熱がこもり、火災、火傷、またはライト本体の損傷を引き起こすおそれがあります。

バッテリーに関する安全上の注意

注意 爆発、火傷、火災の危険

分解、破砕、端子の短絡（ショート）をしないでください。また、60°C 以上の高温環境への放置や、火中への投入は絶対に避けてください。指定されたストリームライト製品以外に使用しないでください。お子様の手の届かない場所に保管してください。バッテリーは、お住まいの自治体のルールに従って適切にリサイクルまたは廃棄してください。

LED に関する安全上の注意

注意 LED 放射光（リスクグループ 2）光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。（IEC 62471 Ed 1.0:2006-07 準拠）

充電方法

【お知らせ】初めてご使用になる前にバッテリーを充電してください。

本製品のリチウムイオン電池はリサイクル可能です。廃棄の際は、お住まいの地域の自治体の指示に従い、適切にリサイクルまたは廃棄を行ってください。

ライトを充電する

1. ライトのスイッチがオフであることを確認します。
2. USB ケーブルを電源に接続し、もう一方の USB-C コネクタをライト後部のポートに差し込みます。
3. スイッチ部にあるインジケータが、赤色（充電中）または緑色（完了）に点灯します。
4. 充電が完了した後、ケーブルを接続したままにしても問題ありません。

ライトの使用法

- ・本体上部の回転式スイッチで操作します。親指をギザギザ部分に当て、クリック感があるまでスイッチを前方に回すとライトはハイモードで点灯します。
- ・スイッチをさらに前方へ押し込み続けると、最大光量の「THRO®（一時的高出力）モード」になります。このモードは最大 35 秒間持続します LED とユーザーを極度の熱から保護するため、ライトは（5 秒以内に）自動的にハイモードに減光します。THRO モードを短時間で複数回使用することが可能です。
- ・バッテリーインジケータはオン/オフスイッチ内にあります。ライトを最初に点灯したときにインジケータが点灯し、バッテリー残量が表示されます。緑色が 5 秒間点灯すると、バッテリーに十分な電力があることを示します。赤色の点灯は、バッテリーをすぐに充電する必要があることを示します。赤色の点滅は、バッテリーが消耗しており、まもなくシャットダウンすることを示します。

ポケットクリップはライト本体のどちら側にも取り付けられますし、完全に外すこともできます。0.050 インチの六角レンチを使って 2 本のネジを外し、クリップを反対側に取り付けたり完全に取り外してください。

製品用途

ストリームライトのフラッシュライトは、高輝度で頑丈なポータブル光源として使用することを目的としています。ストリームライトのフラッシュライトを光源以外の目的で使用することは、メーカーによって推奨されていません。ストリームライトは、推奨された使用方法以外での使用については一切の責任を負いかねます。

注意事項 製品の安全性を維持するため、必ずストリームライト純正の交換部品を使用してください。純正品以外を使用すると、製品の保証や承認が無効になる場合があります。また、ご自身で修理を試みず、認定サービスセンターまたは工場へ修理を依頼してください。

輸入・発売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940