



MADE TO SURVIVE.

アルミクックセット アルコールバーナー付 取扱説明書

品番:ESCS2350WN

エスビットの高品質なアルコールバーナー付アルミクックセットをご購入くださりありがとうございます。どんな気象条件でもすばやく飲料水を沸かしたり、食物を温めることができます。すべての部分がハードアルマイト加工され軽量で非常に丈夫です。また収納時はバーナー等をポット内に収納できコンパクトになります。

パッケージ箱の内容

- (A)スタンド
- (B)アルコールバーナー専用ゴトク
- (C)アルコールバーナー
- (D)スモールポット1.8L ヒートエクスチャージャー付
- (E)ラージポット2.35L ヒートエクスチャージャー付
- (F)ノンスティックフライパン
- (G)プラスチックハンドル付ポット蓋
- (H)グリッパー
- (I)ポットクロス
- (J)プラスチックトレイ 2枚
- (K)パン保護用フィルム
- (L)1.8Lポット保護用クロス
- (M)メッシュバッグ
- (N)ケトルスタンド



<スペック>

サイズ: 収納時 高さ128x直径200mm
 重量: 約1150g
 EANコード: 4260149-870797
 生産国: 中国

注意: パッケージ箱の内容を点検するときは誤って子供が口に入れたりしないよう十分注意して下さい。

<使用方法>

- 1.最初に使用する前にすべての容器を食器用洗を使い温水でよく洗ってください。自動食器洗浄器は使用しないで下さい。
- 2.よく乾燥させた後ご使用ください。
- 3.ノンスティックコーティング(焦げ付き防止処理)されたフライパンに植物油かクッキングオイルでグリスアップして下さい。

注意: ノンスティックコーティングされたフライパンにはシリコン製か木製の調理器具をお使い下さい。鋭いものと金属製のフライ返しなどは、パンに傷を付けることがあります。

アルコールバーナーの使用方法 (必ず屋外で使用してください)

1. 平らな安定した場所で使用してください。
2. バーナーからフレームエクステンディングシャー (火力調整・消化蓋) を外します。
3. バーナーの蓋を反時計回りに回して外します。
4. バーナーに工業用アルコール (メチルアルコール) を入れます。エチルアルコールもご使用できます。アルコールの量は多くても2/3 (約70ml) までにして下さい。70mlで最大約25分燃焼します。50mlのアルコールで600mlの水が約12~13分の間で沸きます。
注意: 粗悪な工業用アルコールは使用しないで下さい。
5. アルコールがまわりにこぼれていないか確認の上、バーナーに火をつけます。
6. 必要であればフレームエクステンディングシャー (火力調整・消化蓋) をバーナーの上に載せ火力調整板をスライドさせて火力を調節して下さい。
7. 消化する時はフレームエクステンディングシャーをバーナーの上に置き消化して下さい。



<ご注意>

1. アルコールバーナーは必ず屋外で使用して下さい。テント内や車中での使用は絶対にしないで下さい。また、屋外での使用において山火事など起こさないよう環境に十分注意して使用して下さい。
2. アルコールバーナーは本製品 (Esbiteクッカー) 以外には使用しないで下さい。
3. 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
4. 使用中は目をはなさないようにして下さい。
5. 使用中はやけどなどの怪我が無いよう周囲の人、また周りに燃えやすい物が無いように注意して下さい。
6. 使用中はバーナーやスタンドが非常に熱くなっているののでむやみに触れないで下さい。
7. 使用中はバーナーへの燃料補給はもっとも危険なのでしないで下さい。
8. 燃料補給、収納は完全にバーナーが冷めた状態でして下さい。
9. 各ポットの空焚きはしないで下さい。
10. 風がない場所で使用して下さい。
11. クックセットの洗浄にはやわらかいスポンジを使用して下さい。クレンザー、金ブラシなど傷がつきやすい物で洗わないで下さい。

輸入・販売元



株式会社 飯塚カンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-7-11 安田ビル
 TEL 03-3862-3881 FAX 03-3862-5940
<http://www.iizukaco.co.jp> email:cs@iizukaco.co.jp